

Telefonie-Merkmale und Telefoncodes:

1. Beschreibung der ISDN-Funktionen

- **Rufumleitung** (wird manuell aktiviert werden)

Sollten Sie vorübergehend nicht in der Nähe Ihres Telefons sein, können Sie eingehende Anrufe auf eine Nummer Ihrer Wahl umleiten. Oder Sie leiten Anrufer auf die Mailbox weiter.
Es können folgende Bedingungen behandelt werden:

 - ständige Weiterleitung (Immer)
 - wenn Besetzt (bei Besetzt)
 - wenn nicht abgehoben wird (nicht abgehoben, mit Wartezeit)

Wenn die Umleitung über das Web-Seite eingerichtet wird, muss als Rufnummer die Anschlussnummer **mit** Vorwahl ausgewählt werden.

- **Parallel-Call** (aktiv)

Wenn Sie mehrere Rufnummern eingerichtet haben, dann können Sie auch auf allen Leitungen gleichzeitig Gespräche führen.
Voraussetzung dafür sind 2 angeschlossene Telefone.

- **Mailbox** (aktiv)

Die Mailbox gibt es Kostenlos zu jedem Telefonvertrag dazu. Sie ist auf unseren Servern eingerichtet und mit jedem internetfähigen PC oder vom Telefonanschluss aus abrufbar.

- **Anklopfen** (aktiv)

Wenn Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf erhalten, informiert Sie ein Ton im Telefon darüber. Der Anrufende hört dann das Freizeichen statt des Besetzttons.

- **mehrere Rufnummern**

Eine Rufnummer gibt es Kostenlos zu Ihrem Telefonvertrag dazu. Sie können auch weitere Rufnummern einfach jederzeit dazuschalten lassen.

- **CLIP-Funktion**

Die Automatische Rufnummernübermittlung ist standardmäßig aktiviert. So erkennen Sie schon auf dem Display, wer anruft.

- **Halten, Makeln**

Sie können während eines laufenden Gesprächs angerufen werden und das aktuelle Gespräch halten, solange Sie mit dem 2. Anrufer reden.
Sie können natürlich auch einen aktiven Anruf Halten und selbst ein 2. Gespräch aufbauen.

2. Telefoncodes

Die Telefon-Funktionen sind über unser Webinterface für Ihren Telefon-Anschluss veränderbar. Zudem können einige der Funktionen direkt am Telefon eingeschaltet werden.

Die Telefoncodes werden einfach bei abgehobenem Hörer auf dem Telefon gewählt. Bei Telefonen, welche die angegebenen Funktionen direkt unterstützen, können einige der Codes ohne Funktion bleiben.

Telefoncodes:

Funktion	Beschreibung	Einschaltcode	Ausschaltcode	Option
Rufumleitung	Ausschalten aller Rufumleitungen		*70	
	Rufumleitung bei Besetzt	*72xxxxxx	*75	xxxxx ist die Zielrufnummer
	Rufumleitung wenn nicht abgehoben wird	*71xxxxxx	*76	xxxxx ist die Zielrufnummer
	ständige Rufumleitung	*73xxxxxx	*77	xxxxx ist die Zielrufnummer
Anklopfen	Während eines Gesprächs wird man auf einen weiteren Anrufer aufmerksam gemacht.	*61	*60	Aktivieren der Anklopfenfunktion
Zurückrufen	Die letzte Nummer erneut wählen	*68		